SIERUTA

# CW - Schnellwechsler, CW-System-kompatibel

## Modelle und technische Daten

| Modell | Betätigung | Trägerklasse [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | Schwenkgröße | Haltemoment [kNm] | Betriebsdruck [bar] | Schwenkwinkel [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-00 | Automatisch / Mechanisch | 0–1 | 150 | 147 | 30 | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| CW-05 | Automatisch / Mechanisch | 1–3,5 | 200 | 175 | 40 | – | – | – | 25 | – | – | – | – |
| CW-10 | Automatisch / Mechanisch | 3,5–10,5 | 300 | 310 | 50 | – | – | – | 65 | – | – | – | – |
| CW-20 | Automatisch / Mechanisch | 7,5–15 | 475 | 550 | 60 | – | – | – | 190 | – | – | – | – |
| CW-20 S | Automatisch / Mechanisch | 7,5–15 | 475 | 420 | 60 | – | – | – | 180 | – | – | – | – |
| CW-30 | Automatisch / Mechanisch | 15–25 | 475 | 550 | 60 | – | – | – | 230 | – | – | – | – |
| CW-30 S | Automatisch / Mechanisch | 15–25 | 475 | 420 | 60 | – | – | – | 220 | – | – | – | – |
| CW-40 | Automatisch / Mechanisch | 20–30 | 475 | 550 | 60 | – | – | – | 240 | – | – | – | – |
| CW-40 S | Automatisch / Mechanisch | 20–30 | 475 | 420 | 60 | – | – | – | 230 | – | – | – | – |
| CW-45 | Automatisch / Mechanisch | 25–45 | 570 | 690 | 90 | – | – | – | 450 | – | – | – | – |
| CW-45 S | Automatisch / Mechanisch | 25–45 | 570 | 550 | 90 | – | – | – | 435 | – | – | – | – |
| CW-55 | Automatisch / Mechanisch | 35–60 | 650 | 830 | 105 | – | – | – | 660 | – | – | – | – |

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

| Modell | Betätigung | Trägerklasse [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | Schwenkgröße | Haltemoment [kNm] | Betriebsdruck [bar] | Schwenkwinkel [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-U-00 | Schwenkwechsler | 0–1 | 150 | 147 | 30 | 350 | 180 | 220 | 27 | 85 | 2,0 | 210 | 180 |
| CW-U-05 | Schwenkwechsler | 1–3,5 | 200 | 175 | 40 | 420 | 235 | 295 | 67 | 115 | 4,3 | 210 | 180 |
| CW-U-10 | Schwenkwechsler | 3,5–10,5 | 300 | 310 | 50 | 610 | 380 | 520 | 179 | 160 | 17,5 | 210 | 180 |
| CW-U-20 | Schwenkwechsler | 7,5–15 | 475 | 550 | 60 | 710 | 650 | 665 | 356/376/396 | 240 | 34 | 250 | 100/140/180 |
| CW-U-20 S | Schwenkwechsler | 7,5–15 | 475 | 420 | 60 | 710 | 520 | 665 | 346/366/386 | 240 | 34 | 250 | 100/140/180 |
| CW-U-30 | Schwenkwechsler | 15–25 | 475 | 550 | 60 | 710 | 650 | 665 | 499/531 | 260 | 43 | 250 | 100/140 |
| CW-U-30 S | Schwenkwechsler | 15–25 | 475 | 420 | 60 | 710 | 520 | 665 | 489/521 | 260 | 43 | 250 | 100/140 |
| CW-U-40 | Schwenkwechsler | 20–30 | 475 | 550 | 60 | 710 | 650 | 665 | 574/614 | 270 | 54 | 250 | 100/140 |
| CW-U-40 S | Schwenkwechsler | 20–30 | 475 | 420 | 60 | 710 | 520 | 665 | 564/604 | 270 | 54 | 250 | 100/140 |
| CW-U-45 | Schwenkwechsler | 25–45 | 570 | 690 | 90 | 1.060 | 790 | 990 | 1.146 | 350 | 54,0 | 250 | 100/140 |
| CW-U-45 S | Schwenkwechsler | 25–45 | 570 | 550 | 90 | 1.060 | 650 | 990 | 1.131 | 350 | 100,0 | 250 | 100 |

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.